

LEGENDE KLEUREN  
 Ar Orange  
 Az Assourblauw  
 B Blauw  
 Bi Wit  
 G Geel  
 Gr Grijs  
 M Bruin  
 N Zwart  
 R Rood  
 Ro Roze  
 V Groen  
 Vi Paars

LEGENDE KLEURENSCHEMA  
 — VOEDING  
 — AARDE  
 — TOESTEMMING / SIGNAAL  
 — TOESTEMMING / SIGNAAL

PINOUT CENTRALE ABS  
 01 AARDE  
 02 IDENTIFICATIE VOERTUIG (1)  
 03 UITGANG SNELHEID VOERTUIG  
 04 INGAANG SLEUTEL  
 05 LUN CAN H (HIGH SPEED)  
 06 LUN CAN L (LOW SPEED)  
 07 CLAXON  
 08 CONTROLELAMP ABS  
 09 PREDIPOSITIE BELDRASH  
 10 -  
 11 SIGNAAL SNELHEIDSENSOR ACHTERAAN  
 12 AARDE SNELHEIDSENSOR ACHTERAAN  
 13 AARDE SNELHEIDSENSOR VOORAAN  
 14 SIGNAAL SNELHEIDSENSOR VOORAAN  
 15 IDENTIFICATIE VOERTUIG (2)  
 16 SERIELE LUN K VOOR DIAGNOSE  
 17 SLEUTEL  
 18 VOEDING VANAF ACCU

LEGENDE  
 01 MEERVOUDIGE CONNECTOREN  
 02 SCHAKELAAR MISTLICHT (WAAR VOORZIEN)  
 03 RELAIS DIMLICHTEN  
 04 RELAIS GROTE LICHTEN  
 05 RELAIS LOGICA LICHTEN  
 06 LICHTSCHAKELAAR LINKS  
 07 CLAXON  
 08 SENSOR LICHTTEMPERATUUR  
 09 PREDIPOSITIE BELDRASH  
 10 INSTRUMENTENBORD  
 11 VERWARMDE HANDVATEN (WAAR VOORZIEN)  
 12 VOEDING VOOR GPS  
 13 LICHTSCHAKELAAR RECHTS  
 14 STOPSCHAKELAAR VOORAAN  
 15 STOPSCHAKELAAR ACHTERAAN  
 16 SCHAKELAAR KOPPELING  
 17 SLEUTEL  
 18 IMMOBILISERANTENNE  
 19 RELAIS LOGICA RECOVERY  
 20 RECHTER MISTLICHT (EXTRA UITRUSTING)  
 21 LINKER MISTLICHT (EXTRA UITRUSTING)  
 22 LAMP NUMMERPLAATLICHT  
 23 CENTRALE ANTIDIEFSTAL SYSTEEM (OPTIE)  
 24 LED ANTIDIEFSTAL SYSTEEM  
 25 ABS CENTRALE  
 26 ABS SENSOR VOORAAN  
 27 ABS SENSOR ACHTERAAN  
 28 STARTRELAIS  
 29 STARTMOTOR  
 30 HOOFDZEKERINGEN  
 31 ACCU  
 32 ALTERNATOR  
 33 STOPCONTACT VERWARMD ZADEL  
 34 DIAGNOSTIEKCONNECTOR  
 35 SECUNDAIR RELAIS INJECTIE  
 36 HOOFDRELAIS INJECTIE  
 37 SENSOR BENZINE RESERVE  
 38 BENZINEPOMP  
 39 SENSOR VAN DE OLEDRUK  
 40 TEMPERATUURSENSOR VAN DE MOTOR  
 41 VALSENSOR (OPTIONAL)  
 42 SCHAKELAAR LATERALE STANDAARD  
 43 SENSOR VERSNELLING  
 44 LAMBDA SONDE 2 (RE)  
 45 LAMBDA SONDE 1 (LI)  
 46 INJECTOR CILINDER RE  
 47 INJECTOR CILINDER LI  
 48 BOBINE  
 49 MAP SENSOR  
 50 SEMITORSEERDE SMOORKLEP  
 51 POSITIESENSOR HANDVATEN  
 52 TOERSENSOREN  
 53 CENTRALE 7SM  
 54 LINKER MISTLICHT (WAAR VOORZIEN)  
 55 LINKER RICHTINGAANWIJZER VOORAAN  
 56 COMPLETE KOPLAAM  
 57 POSITIE LICHTEN EN DRL  
 58 LAMP GROOT LICHT  
 59 LAMP DIMLICHT  
 60 RECHTER RICHTINGAANWIJZER VOORAAN  
 61 RECHTER MISTLICHT (WAAR VOORZIEN)  
 62 SECUNDAIRE ZEKERINGEN  
 63 RELAIS MISTLICHTEN (WAAR VOORZIEN)  
 64 THERMOSCHAKELAAR  
 65 VENTILATOR  
 66 KOPPELING COBRA ANTIDIEFSTALSYSTEEM

PINOUT CENTRALE 7SM  
 01 UITGANG COMMANDO BOBINE ZUELINGSE BOUGIE  
 RECHTER CILINDER  
 02 UITGANG COMMANDO BOBINE ZUELINGSE BOUGIE  
 LINKER CILINDER  
 03 -  
 04 AARDE SENSOREN 2  
 05 AARDE VERMOGEN  
 06 AARDE SENSOREN 1  
 07 -  
 08 -  
 09 INGAANG LAMBDA SENSOR RECHTS (+)  
 10 INGAANG LAMBDA SENSOR LINKS (+)  
 11 INGAANG HANDVAT BAAN D  
 12 TEMPERATUUR MOTOR  
 13 INGAANG HANDVAT BAAN B  
 14 SERIELE LUN K VOOR DIAGNOSE  
 15 -  
 16 AARDE  
 17 AARDE SENSOREN 1  
 18 -  
 19 -  
 20 INGAANG TOERSENSOREN MOTOR (-)  
 21 -  
 22 INGAANG LAMBDA SENSOR LINKS (-)  
 23 INGAANG HANDVAT BAAN C  
 24 INGAANG DRUKSENSOR INLAAT  
 25 UITGANG REFERENTIESPANNING + 5V BANEN A-C,  
 SMOORKLEP EN DRUKSENS. (MAP)  
 26 UITGANG REFERENTIESPANNING + 5V BANEN B-D,  
 EN VALSENSOR  
 27 UITGANG COMMANDO BOBINE CENTRALE BOUGIE  
 RECHTER CILINDER  
 28 UITGANG COMMANDO BOBINE CENTRALE BOUGIE  
 LINKER CILINDER  
 29 UITGANG VOOR BESTURING MOTOR SMOORKLEP (-)  
 30 -  
 31 UITGANG COMMANDO RELAIS LOGIC RECOVERY  
 (STOPLICHT)  
 32 UITGANG COMMANDO VERWARMER LAMBDA LINKS  
 -  
 33 -  
 34 -  
 35 INGAANG TOERSENSOREN MOTOR (+)  
 36 -  
 37 INGAANG TEMPERATUURSENSOR LICHT  
 38 INGAANG LAMBDA SENSOR RECHTS (-)  
 39 INGAANG HANDVAT BAAN A  
 40 INGAANG SLEUTEL  
 41 UITGANG VOOR BESTURING MOTOR SMOORKLEP (+)  
 42 INGAANG SLEUTEL  
 43 -  
 44 UITGANG COMMANDO VERWARMER LAMBDA RECHTS  
 45 -  
 46 -  
 47 -  
 48 INGAANG SIGNAAL POTENTIOMETR 1 SMOORKLEP  
 49 -  
 50 INGAANG SIGNAAL POTENTIOMETR 2 SMOORKLEP  
 51 UITGANG REFERENTIESPANNING + 5V BANEN A-C,  
 SMOORKLEP EN DRUKSENS. (MAP)  
 52 DIRECTE VOEDING CENTRALE  
 53 UITGANG COMMANDO INJECTOR CILINDER LINKS  
 -  
 54 -  
 55 -  
 56 INGAANG SCHAKELAAR VAN KOPPELING NC  
 57 AARDE SENSOREN 2  
 58 INGAANG KNOP START ENGINE  
 59 -  
 60 -  
 61 -  
 62 -  
 63 UITGANG REFERENTIESPANNING + 5V BANEN B-D,  
 EN VALSENSOR  
 64 INGAANG VRIJLOOP  
 65 INGAANG VALSENSOR  
 66 LUN CAN L (HIGH SPEED)  
 67 UITGANG COMMANDO INJECTOR CILINDER RECHTS  
 68 -  
 69 UITGANG COMMANDO STARTRELAIS  
 70 INGAANG LATERALE STANDAARD  
 71 -  
 72 INGAANG SENSOR VERSNELLING  
 73 UITGANG COMMANDO SECUNDAIR INJECTIERELAIS  
 74 -  
 75 -  
 76 INGAANG SCHAKELAAR VAN KOPPELING NO  
 77 -  
 78 INGAANG "ENGINE STOP"  
 79 INGAANG SNELHEID VOERTUIG  
 80 LUN CAN H (HIGH SPEED)

PINOUT INSTRUMENTENBORD  
 01 POSITIEF ACCU  
 02 UITGANG RICHTINGAANWIJZER VOORAAN LI  
 03 UITGANG RICHTINGAANWIJZER VOORAAN RE  
 04 AARDE  
 05 AARDE  
 06 AARDE  
 07 LINKER HANDVAT  
 08 LICHTTEMPERATUUR  
 09 SERIELE LUN K VOOR DIAGNOSE  
 10 LUN CAN L (HIGH SPEED)  
 11 POSITIEF ACCU  
 12 UITGANG RICHTINGAANWIJZER ACHTERAAN LINKS  
 13 UITGANG RICHTINGAANWIJZER ACHTERAAN RECHTS  
 14 RELAIS LICHTEN  
 15 AARDE SENSOREN  
 16 AARDE SENSOREN  
 17 RECHTER HANDVAT  
 18 SENSOR BENZINE  
 19 LUN CAN H (HIGH SPEED)  
 20 ANTENNE A  
 21 POSITIEF ACCU  
 22 COMMANDO RECHTER RICHTINGAANWIJZER  
 23 INGAANG DRL  
 24 INGAANG GROTE LICHTEN  
 25 INGAANG KNOP CRUISE CONTROL  
 26 COMMANDO BEVESTIGING  
 27 COMMANDO DOWN  
 28 COMMANDO UP  
 29 INGAANG STOPSCHAKELAAR VOORAAN NC  
 30 ANTENNE B  
 31 POSITIEF SLEUTEL  
 32 COMMANDO LINKER RICHTINGAANWIJZER  
 33 INGAANG STOPSCHAKELAAR VOORAAN NO  
 34 INGAANG HAZARD  
 35 COMMANDO HANDVATEN  
 36 COMMANDO RESET RICHTINGAANWIJZERS  
 37 OLEDRUK  
 38 INGAANG STOPSCHAKELAAR ACHTERAAN NO  
 39 INGAANG STOPSCHAKELAAR ACHTERAAN NC  
 40 CONTROLELAMP ABS

