



- ZEICHENERKLÄRUNG**
- 01 MULTI-KABELSTECKER
 - 02 -
 - 03 ANLASSERRELAIS
 - 04 KUPPLUNGSSCHALTER
 - 05 RELAIS BELEUCHTUNGS-LOGIK
 - 06 RECHTER LICHT-WECHSELSCHALTER
 - 07 SICHERHEITSDIODE
 - 08 HUPE
 - 09 LINKER LICHT-WECHSELSCHALTER
 - 10 LUFTTEMPERATURSENSOR
 - 11 ARMATURENBRETT
 - 12 DIAGNOSE ARMATURENBRETT
 - 13 ZÜNDSCHLOSS
 - 14 BREMSLICHTSCHALTER VORDERRADBREMSE
 - 15 HINTERER RECHTER BLINKER
 - 16 RÜCKLICHT KOMPLETT
 - 17 HINTERER LINKER BLINKER
 - 18 LAMPE NUMMERN-SCHILD-BELEUCHTUNG
 - 19 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADBREMSE
 - 20 DIAGNOSE E.C.U.
 - 21 ZUSATZSICHERUNGEN
 - 22 HAUPTSICHERUNGEN
 - 23 ANLASSERMOTOR
 - 24 BATTERIE
 - 25 SPANNUNGSREGLER
 - 26 SCHWUNGRAD
 - 27 HAUPT-EINSPRITZRELAIS
 - 28 EINSPRITZDIODE
 - 29 ZUSATZ-EINSPRITZRELAIS
 - 30 ÖLDRUCKSENSOR
 - 31 LEERLAUFSENSOR
 - 32 LAMBDA-SONDE
 - 33 SCHALTER AM SEITENSTÄNDER
 - 34 BENZINSTANDGEBER
 - 35 BENZINPUMPE
 - 36 SENSOR ANSAUGLUFTTEMPERATUR
 - 37 MOTOR-TEMPERATURSENSOR
 - 38 -
 - 39 SENSOR DROSSELKLAPPENSTELLUNG
 - 40 INTERNE ZÜNDKERZE RECHTER ZYLINDER
 - 41 EXTERNE ZÜNDKERZE RECHTER ZYLINDER
 - 42 INTERNE ZÜNDKERZE LINKER ZYLINDER
 - 43 EXTERNE ZÜNDKERZE LINKER ZYLINDER
 - 44 DOPPELSPULE RECHTER ZYLINDER
 - 45 DOPPELSPULE LINKER ZYLINDER
 - 46 EINSPRITZDUSE RECHTER ZYLINDER
 - 47 EINSPRITZDUSE LINKER ZYLINDER
 - 48 SENSOR FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT
 - 49 -
 - 50 PICK UP
 - 51 ABSCHIRMUNG PICK-UP-KABEL
 - 52 ECU ZUNDELEKTRONIK
 - 53 VORDERER LINKER BLINKER
 - 54 STANDLICHTLAMPE
 - 55 ABBLEND- FERNLICHTLAMPE
 - 56 SCHEINWERFER KOMPLETT
 - 57 VORDERER RECHTER BLINKER
 - 58 GPS-HALTERUNG
 - 59 DIEBSTAHLSCHUTZ-HALTERUNG

- ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN**
- Ar Orange
 - Az Hellblau
 - B Blau
 - Bi Weiß
 - G Gelb
 - Gr Grau
 - M Braun
 - N Schwarz
 - R Rot
 - Ro Rosa
 - V Grün
 - Vi Violett

- ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN PLAN**
- STROMVERSORGUNG
 - MASSE
 - STARTFREIGABE/ SIGNAL
 - STARTFREIGABE/ SIGNAL

- ZEICHENERKLÄRUNG KABELSTECKER ECU**
- A Braun
 - B Blau

