



PINOUT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ TSM

- 01 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΟΙΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΜΠΟΥΖΙ
- 02 ΔΕΞΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 03 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΟΙΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΜΠΟΥΖΙ
- 04 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 05 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 2
- 06 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 1
- 07 -
- 08 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΜΜΑΔΑ (+)
- 09 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΜΜΑΔΑ (+)
- 10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΙΣΤΑ D
- 11 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΙΣΤΑ B
- 12 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 13 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΙΣΤΑ A
- 14 ΣΕΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΠΑΔΑΓΝΩΣΗ
- 15 -
- 16 ΓΕΙΩΣΗ
- 17 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 1
- 18 -
- 19 -
- 20 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (-)
- 21 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΜΜΑΔΑ (-)
- 22 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΙΣΤΑ C
- 23 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 24 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ + 5V ΠΙΣΤΕΣ A-C
- 25 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ + 5V ΠΙΣΤΕΣ B-D, ΚΑΙ ΑΙΣΘ. ΠΤΩΣΗΣ
- 26 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΟΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΠΟΥΖΙ
- 27 ΔΕΞΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 28 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΟΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΠΟΥΖΙ
- 29 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΝ ΜΟΤΕΡ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ (-)
- 31 -
- 32 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΡΕΛΕ ΛΟΓΙΚΗΣ RECOVERY (ΦΩΣ ΣΤΟΠ)
- 33 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΑΜΜΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
- 34 -
- 35 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (+)
- 36 -
- 37 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
- 38 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΜΜΑΔΑ
- 39 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΙΣΤΑ A
- 40 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 41 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΝ ΜΟΤΕΡ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ (+)
- 42 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 43 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΑΜΜΑΔΑ ΔΕΞΙΑ
- 44 -
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ 1 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
- 49 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ 2 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
- 50 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ + 5V ΠΙΣΤΕΣ A-C, ΚΑΙ ΑΙΣΘ. ΠΙΕΣΗΣ (MAP)
- 51 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ + 5V ΠΙΣΤΕΣ B-D, ΚΑΙ ΑΙΣΘ. ΠΤΩΣΗΣ
- 52 ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
- 53 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΕΚ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 54 -
- 55 -
- 56 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΤΩΣΗΣ
- 57 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΛΑΣ
- 58 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΠΛΟΥ START ENGINE
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ + 5V ΠΙΣΤΕΣ B-D, ΚΑΙ ΑΙΣΘ. ΠΤΩΣΗΣ
- 63 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΜΑΝΗΣ
- 64 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΤΩΣΗΣ
- 65 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CAN L (HIGH SPEED)
- 66 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CAN H (HIGH SPEED)
- 67 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΕΚ ΔΕΞΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 68 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ
- 69 ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ
- 70 -
- 71 -
- 72 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ
- 73 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΡΕΛΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΡΕΛΕ
- 74 -
- 75 -
- 76 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ
- 77 -
- 78 ΕΙΣΟΔΟΣ "ENGINE STOP"
- 79 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- 80 ΓΡΑΜΜΗ CAN H (HIGH SPEED)

PINOUT ΤΑΜΤΑΙΟ

- 01 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 02 ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΜΠΡΟΣ
- 03 ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΛΑΣ ΔΕΞΙΑ ΕΜΠΡΟΣ
- 04 ΓΕΙΩΣΗ
- 05 ΓΕΙΩΣΗ
- 06 ΓΕΙΩΣΗ
- 07 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ
- 08 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
- 09 ΣΕΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΠΑΔΑΓΝΩΣΗ
- 10 ΓΡΑΜΜΗ CAN L (HIGH SPEED)
- 11 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 12 ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΙΣΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΛΑΣ
- 13 ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΙΣΤΩ ΔΕΞΙΟΥ ΦΛΑΣ
- 14 ΡΕΛΕ ΦΩΤΩΝ
- 15 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 16 ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 17 ΔΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ
- 18 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 19 ΓΡΑΜΜΗ CAN H (HIGH SPEED)
- 20 ΚΕΡΑΤΑ Β
- 21 ΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- 22 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΥ ΦΛΑΣ
- 23 ΕΙΣΟΔΟΣ DRL
- 24 ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
- 25 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΠΛΟΥ CRUISE CONTROL
- 26 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
- 27 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DOWN
- 28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ UP
- 29 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΡΑΤΑ Β
- 30 ΚΕΡΑΤΑ Β
- 31 ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
- 32 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΛΑΣ
- 33 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ
- 34 ΕΙΣΟΔΟΣ HAZARD
- 35 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΝΕΤΩΝ
- 36 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RESET) ΦΛΑΣ
- 37 ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ
- 38 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΠΙΣΤΩ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ
- 39 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ ΠΙΣΤΩ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ
- 40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ABS