

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1 ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΛΕΜΕΝΣ
- 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
- 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
- 5 ΡΕΛΕ ΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΤΩΝ
- 6 ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ
- 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- 8 ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ
- 9 ΚΟΡΝΑ
- 10 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ
- 11 ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GPS
- 12 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ ΣΤΟΠ
- 13 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΤΩΝ ΣΤΟΠ
- 14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
- 15 ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΟ ΦΛΑΣ
- 16 ΔΙΠΛΟΣ ΛΑΜΠΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ ΠΙΣΩ/ΣΤΟΠ
- 17 ΠΙΣΩ ΦΑΝΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
- 18 ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΛΑΣ
- 19 ΜΙΖΑ
- 20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- 21 PULL UP (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
- 22 ΑΣΦΑΛΕΙΣ
- 23 ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ
- 24 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
- 25 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ 1 (ΑΡ)
- 26 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ 2 (ΔΞ)
- 27 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ
- 28 ΡΕΛΕ ΦΟΡΤΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
- 29 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 30 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- 31 ΜΠΕΚ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 32 ΜΠΕΚ ΔΕΞΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 33 ΠΙΝΙΟ ΔΕΞΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 34 ΠΙΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
- 35 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ "ΝΕΚΡΑΣ"
- 36 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- 37 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
- 38 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 39 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MIU G3
- 40 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ E.C.U.
- 41 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 42 ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΤΩΝ ΦΑΝΟΣ ΚΟΜΠΛΕ
- 43 ΛΑΜΠΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ
- 44 ΛΑΜΠΗΡΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΦΩΤΩΝ
- 45 ΔΕΞΙΟ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ PINOUT

- 1 ΠΙΝΙΟ 1
- 2 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 2
- 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
- 4 ΕΙΣΟΔΟΣ RUN-OFF
- 5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ START
- 6 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (+)
- 7 ΓΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 1
- 8 ΠΙΝΙΟ 2
- 9 ΜΠΑΤΑΡΙΑ (+)
- 10 ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ
- 11 ΣΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 1 (+)
- 12 ΣΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 1 ΚΑΙ 2 (-)
- 13 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
- 14 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- 15 ΓΕΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
- 16 ΓΡΑΜΜΗ Κ
- 17 ΟΥΔΕΤΕΡΟ
- 18 ΣΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 2 (+)
- 19 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ PICK UP (-)
- 20 PICK UP (-)
- 21 -
- 22 ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
- 23 ΓΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 2
- 24 -
- 25 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (EFI)
- 26 -
- 27 -
- 28 PICK UP (+)
- 29 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ
- 30 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 1
- 31 ΜΠΕΚ 2
- 32 ΡΕΛΕ ΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΤΩΝ
- 33 ΜΠΕΚ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ PINOUT

- 1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΦΛΑΣ
-
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΦΩΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
-
-
- ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΛΑΣ
- ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (EFI)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΦΛΑΣ
- ΟΥΔΕΤΕΡΟ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
- V+ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- ΓΕΙΩΣΗ
-
- ΣΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- ΣΗΜΑ Σ.Α.Λ.
-
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΕΖΕΡΒΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (+) 12 V
- ΓΕΙΩΣΗ
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V
- ΔΕΞΙΟ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ
- ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΟ ΦΛΑΣ
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ar Πορτοκαλί
Az Γαλάζιο
B Μπλε
Bi Λευκό
G Κίτρινο
Gr Γκρι
M Καφέ
N Μαύρο
R Κόκκινο
Ro Ροζ
V Πράσινο
Vi Μωβ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
- ΓΕΙΩΣΗ
- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ / ΣΗΜΑ
- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ / ΣΗΜΑ

