

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1 MULTI-KABELSTECKER
- 2 LUFTTEMPERATURSENSOR
- 3 GESCHWINDIGKEITSENSOR
- 4 ARMATURENBRETT
- 5 RELAIS BELEUCHTUNGS-LOGIK
- 6 ANLASSERRELAIS
- 7 KUPPLUNGSSCHALTER
- 8 RECHTER LICHT-WECHSELSCHALTER
- 9 HUPPE
- 10 LINKER LICHT-WECHSELSCHALTER
- 11 VORBEREITUNG GPS
- 12 BREMSLICHTSCHALTER HINTERRADBREMSE
- 13 BREMSLICHTSCHALTER VORDERRADBREMSE
- 14 ZÜNDSCHLOSS
- 15 HINTERER RECHTER BLINKER
- 16 ZWEIFADENLAMPE RÜCKLICHT/ BREMSLICHT
- 17 RÜCKLICHT KOMPLETT
- 18 HINTERER LINKER BLINKER
- 19 ANLASSERMOTOR
- 20 BATTERIE
- 21 PULL UP (WIDERSTAND)
- 22 SICHERUNGEN
- 23 SCHWUNGRAD
- 24 SPANNUNGSREGLER
- 25 LAMBDAZONE 1 (LINKS)
- 26 LAMBDAZONE 2 (RECHTS)
- 27 SCHALTER AM SEITENSTÄNDER
- 28 RELAIS EINSPRITZ-LADUNGEN
- 29 SENSOR BENZINRESERVE
- 30 BENZINPUMPE
- 31 EINSPRITZDUSE LINKER ZYLINDER
- 32 EINSPRITZDUSE RECHTER ZYLINDER
- 33 ZÜNDSPULE RECHTER ZYLINDER
- 34 ZÜNDSPULE LINKER ZYLINDER
- 35 LEERLAUFSENSOR
- 36 ÖLDRUCKSENSOR
- 37 DREHZAHLSSENSOR
- 38 MOTOR-TEMPERATURSENSOR
- 39 ZÜNDELEKTRONIK MIU G3
- 40 DIAGNOSE E.C.U
- 41 VORDERER LINKER BLINKER
- 42 SCHEINWERFER KOMPLETT
- 43 LAMPE VORDERES STANDLICHT
- 44 ABBLEND- FERNLICHTLAMPE
- 45 VORDERER RECHTER BLINKER

PINOUT ZÜNDELEKTRONIK

- 1 ZÜNDSPULE 1
- 2 HEIZVORRICHTUNG LAMBDAZONE 2
- 3 SCHALTER GETRIEBE IM LEERLAUF
- 4 EINGANG RUN-OFF
- 5 EINGANG ANLASSERSCHALTER
- 6 EINGANG SCHLÜSSEL (+)
- 7 MASSE LEISTUNG 1
- 8 ZÜNDSPULE 2
- 9 BATTERIE (+)
- 10 OUTPUT RELAIS ANLASSERMOTOR
- 11 SIGNAL LAMBDAZONE 1 (+)
- 12 SIGNAL LAMBDAZONE 1 UND 2 (-)
- 13 WASSERTEMPERATURSENSOR
- 14 KUPPLUNGSSCHALTER
- 15 MASSE AUSSENSENSOREN
- 16 SERIELLE LINIE K
- 17 NEUTRAL
- 18 SIGNAL LAMBDAZONE 2 (+)
- 19 SCHALTER AM SEITENSTÄNDER
- 20 PICK-UP (-)
- 21 -
- 22 EINSPRITZRELAIS
- 23 MASSE LEISTUNG 2
- 24 -
- 25 LED KONTROL LAMPE (EFI)
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 PICK-UP (+)
- 30 DREHZAHLMESSE
- 31 HEIZVORRICHTUNG LAMBDAZONE 1
- 32 EINSPRITZDUSE 2
- 33 RELAIS BELEUCHTUNGS-LOGIK
- 34 EINSPRITZDUSE 1

PINOUT ARMATURENBRETT

- 1 STEUERUNG BLINKER RE
- 2 -
- 3 FERNLICHTKONTROLLE
- 4 -
- 5 -
- 6 HINTERER LINKER BLINKER
- 7 VORDERER LINKER BLINKER
- 8 LED KONTROL LAMPE (EFI)
- 9 STEUERUNG BLINKER LI
- 10 NEUTRAL
- 11 ÖLDRUCK KONTROLLAMPE
- 12 LUFTTEMPERATURSENSOR
- 13 V+ GESCHWINDIGKEITSENSOR
- 14 MASSE
- 15 -
- 16 -
- 17 GESCHWINDIGKEITSSIGNAL
- 18 SIGNAL RPM
- 19 -
- 20 SENSOR BENZINRESERVE
- 21 EINGANG SCHLÜSSEL (+) 12 V
- 22 MASSE
- 23 BATTERIE 12 V
- 24 VORDERER RECHTER BLINKER
- 25 HINTERER RECHTER BLINKER
- 26 BATTERIE 12 V

ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN

- Ar Orange
- Az Hellblau
- B Blau
- Bi Weiß
- C Gelb
- Gr Grau
- M Braun
- N Schwarz
- R Rot
- Ro Rosa
- V Grün
- Vi Violett

ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN PLAN

- STROMVERSORGUNG
- MASSE
- STARTFREIGABE/ SIGNAL
- STARTFREIGABE/ SIGNAL

