

LÉGENDE

- 1 CONNECTEURS MULTIPLES
- 2 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
- 3 CAPTEUR DE VITESSE
- 4 TABLEAU DE BORD
- 5 RELAIS DE LA LOGIQUE DES FEUX
- 6 RELAIS DE DÉMARRAGE
- 7 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
- 8 INVERSEUR DE FEUX DROIT
- 9 KLAXON
- 10 INVERSEUR DE FEUX GAUCHE
- 11 PRÉINSTALLATION GPS
- 12 INTERRUPTEUR STOP ARRIÈRE
- 13 INTERRUPTEUR STOP AVANT
- 14 COMMUTATEUR À CLÉ
- 15 CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT
- 16 AMPOULE À DEUX FEUX ARRIÈRE / STOP
- 17 FEU ARRIÈRE COMPLET
- 18 CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE
- 19 DÉMARREUR
- 20 BATTERIE
- 21 PULL UP (RÉSISTANCE)
- 22 FUSIBLES
- 23 VOLANT
- 24 RÉGULATEUR DE TENSION
- 25 SONDE LAMBDA 1 (G)
- 26 SONDE LAMBDA 2 (D)
- 27 INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE LATÉRALE
- 28 RELAIS DES CHARGES D'INJECTION
- 29 CAPTEUR DE LA RÉSERVE D'ESSENCE
- 30 POMPE À ESSENCE
- 31 INJECTEUR DU CYLINDRE GAUCHE
- 32 INJECTEUR DU CYLINDRE DROIT
- 33 BOBINE DU CYLINDRE DROIT
- 34 BOBINE DU CYLINDRE GAUCHE
- 35 CAPTEUR DE POINT MORT
- 36 CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE
- 37 CAPTEUR DE TOURS
- 38 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR
- 39 CENTRALE MIU G3
- 40 DIAGNOSTIC E.C.U.
- 41 CLIGNOTANT AVANT GAUCHE
- 42 FEU AVANT COMPLET
- 43 AMPOULE FEU DE POSITION AVANT
- 44 AMPOULE DU FEU DE CROISEMENT - DE ROUTE
- 45 CLIGNOTANT AVANT DROIT

BROCHAGE DU CENTRALE

- 1 BOBINE 1
- 2 RÉCHAUFFEUR DE LA SONDE LAMBDA 2
- 3 INTERRUPTEUR DE POINT MORT
- 4 ENTRÉE RUN-OFF
- 5 ENTRÉE BOUTON START
- 6 ENTRÉE CLÉ (+)
- 7 PUISSANCE DE LA MASSE 1
- 8 BOBINE 2
- 9 BATTERIE (+)
- 10 OUTPUT RELAIS DÉMARREUR
- 11 SIGNAL SONDE LAMBDA 1 (+)
- 12 SIGNAL SONDE LAMBDA 1 ET 2 (-)
- 13 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU
- 14 INTERRUPTEUR DE L'EMBRAYAGE
- 15 MASSE CAPTEURS EXTERNES
- 16 LIGNE SÉRIE K
- 17 POINT MORT
- 18 SIGNAL SONDE LAMBDA 2 (+)
- 19 INTERRUPTEUR DE LA BÉQUILLE LATÉRALE
- 20 PICK-UP (-)
- 21 -
- 22 RELAIS D'INJECTION
- 23 PUISSANCE DE LA MASSE 2
- 24 -
- 25 LED DU VOYANT (EFI)
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 PICK-UP (+)
- 30 COMPTE-TOURS
- 31 RÉCHAUFFEUR DE LA SONDE LAMBDA 1
- 32 INJECTEUR 2
- 33 RELAIS DE LA LOGIQUE DES FEUX
- 34 INJECTEUR 1

BROCHAGE DU TABLEAU DE BORD

- 1 COMMANDE CLIGNOTANT D
-
- VOYANT DU FEU DE ROUTE
-
-
- CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE
- CLIGNOTANT AVANT GAUCHE
- LED DU VOYANT (EFI)
- COMMANDE CLIGNOTANT G
- POINT MORT
- VOYANT PRESSION D'HUILE
- CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR
- V+ CAPTEUR DE VITESSE
- MASSE
-
-
- SIGNAL CAPTEUR DE VITESSE
- SIGNAL RPM
-
- CAPTEUR DE LA RÉSERVE D'ESSENCE
- ENTRÉE CLÉ (+) 12 V
- MASSE
- BATTERIE 12 V
- CLIGNOTANT AVANT DROIT
- CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT
- BATTERIE 12 V

LÉGENDE DES COULEURS

- Ar Orange
Az Bleu clair
B Bleu
Bi Blanc
G Jaune
Gr Gris
M Marron
N Noir
R Rouge
Ro Rose
V Vert
Vi Violet

LÉGENDE DES COULEURS DU SCHEMA

- ALIMENTATION
MASSE
CONSENTEMENT / SIGNAL
CONSENTEMENT / SIGNAL

