

LEGENDA

- 1 CONNETTORI MULTIPLI
- 2 SENSORE TEMPERATURA ARIA
- 3 SENSORE DI VELOCITA'
- 4 CRUSCOTTO
- 5 RELE' LOGICA LUCI
- 6 RELE' DI AVVIAMENTO
- 7 INTERRUOTTORE FRIZIONE
- 8 DEVIOLUCI DESTRO
- 9 CLAXON
- 10 DEVIOLUCI SINISTRO
- 11 PREDISPOSIZIONE GPS
- 12 INTERRUOTTORE STOP POSTERIORE
- 13 INTERRUOTTORE STOP ANTERIORE
- 14 COMUTATORE A CHIAVE
- 15 INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE DESTRO
- 16 LAMPADA BILUCE POSTERIORE / STOP
- 17 FANALE POSTERIORE COMPLETO
- 18 INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE SINISTRO
- 19 MOTORINO DI AVVIAMENTO
- 20 BATTERIA
- 21 PULL UP (RESISTENZA)
- 22 FUSIBILI
- 23 VOLANO
- 24 REGOLATORE DI TENSIONE
- 25 SONDA LAMBDA 1 (SX)
- 26 SONDA LAMBDA 2 (DX)
- 27 INTERRUOTTORE CAVALLETTO LATERALE
- 28 RELE' CARICHI INIEZIONE
- 29 SENSORE RISERVA BENZINA
- 30 POMPA BENZINA
- 31 INIETTORE CILINDRO SINISTRO
- 32 INIETTORE CILINDRO DESTRO
- 33 BOBINA CILINDRO DESTRO
- 34 BOBINA CILINDRO SINISTRO
- 35 SENSORE DI FOLLE
- 36 SENSORE PRESSIONE OLIO
- 37 SENSORE GIRI
- 38 SENSORE TEMPERATURA MOTORE
- 39 CENTRALINA MIU G3
- 40 DIAGNOSTICA E.C.U
- 41 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINISTRO
- 42 FANALE ANTERIORE COMPLETO
- 43 LAMPADA LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- 44 LAMPADA LUCE ANABBAGLIANTE - ABBAGLIANTE
- 45 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DESTRO

PINOUT CENTRALINA

- 1 BOBINA 1
- 2 RISCALDATORE SONTA LAMBDA 2
- 3 INTERRUOTTORE CAMBIO IN FOLLE
- 4 INPUT RUN-OFF
- 5 INPUT PULSANTE START
- 6 INPUT CHIAVE (+)
- 7 MASSA DI POTENZA 1
- 8 BOBINA 2
- 9 BATTERIA (+)
- 10 OUTPUT RELE' MOTORINO AVVIAMENTO
- 11 SEGNALE SONTA LAMBDA 1 (+)
- 12 SEGNALE SONTA LAMBDA 1 E 2 (-)
- 13 SENSORE TEMPERATURA ACQUA
- 14 INTERRUOTTORE FRIZIONE
- 15 MASSA SENSORI ESTERNI
- 16 LINEA SERIALE K
- 17 NEUTRAL
- 18 SEGNALE SONTA LAMBDA 2 (+)
- 19 INTERRUOTTORE CAVALLETTO LATERALE
- 20 PICK UP (-)
- 21
- 22 RELE' INIEZIONE
- 23 MASSA DI POTENZA 2
- 24
- 25 SPIA INIEZIONE (EFI)
- 26
- 27
- 28
- 29 PICK UP (+)
- 30 CONTAGIRI
- 31 RISCALDATORE SONTA LAMBDA 1
- 32 INIETTORE 2
- 33 RELE' LOGICA LUCI
- 34 INIETTORE 1

PINOUT CRUSCOTTO

- 1 COMANDO INDICATORE DX
-
- 3 SPIA ABBAGLIANTI
- 4
-
- 6 INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE SINISTRO
- 7 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINISTRO
- 8 SPIA INIEZIONE (EFI)
- 9 COMANDO INDICATORE SX
- 10 NEUTRAL
- 11 SPIA PRESSIONE OLIO
- 12 SENSORE TEMPERATURA ARIA
- 13 V+ SENSORE VELOCITA'
- 14 MASSA
- 15
- 16
- 17 SEGNALE SENSORE VELOCITA'
- 18 SEGNALE RPM
- 19
- 20 SENSORE RISERVA BENZINA
- 21 INPUT CHIAVE (+) 12 V
- 22 MASSA
- 23 BATTERIA 12 V
- 24 INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DESTRO
- 25 INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE DESTRO
- 26 BATTERIA 12 V

LEGENDA COLORI

- Ar Arancio
Az Azzurro
B Blu
Bi Bianco
G Giallo
Gr Grigio
M Marrone
N Nero
R Rosso
Ro Rosa
V Verde
Vi Viola

LEGENDA COLORI SCHEMA

- ALIMENTAZIONE
MASSA
CONSENSO / SEGNALE
CONSENSO / SEGNALE

